



Kreatívna stena

TECHNICKÉ DETAILY A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNENÍ

VYDATNOST: 500 ml/3,5 m²



Pred aplikáciou farby odporúčame vybrať kontaktné šošovky. Používajte ochranné rukavice a v prípade citlivých očí aj ochranné okuliare. Zabráňte kontaktu farby s očami, pokožkou a oblečením. Pokiaľ je to možné, zabezpečte v miestnosti vetranie, resp. prísun čerstvého vzduchu. V prípade potreby použite ochrannú masku. Pri aplikácii farby dbajte na zvýšenú opatrnosť. Farbu by nemali aplikovať tehotné ženy a rovnako im neodporúčame zdržiavať sa v miestnosti počas aplikácie farby. Rovnako počas aplikácie zabráňte vstupu do miestnosti deťom a domácim zvieratám. Dodržiavajte všetky bezpečnostné informácie uvedené v bezpečnostnom liste. Dodržujte odporúčanú plochu, t.j. nezväčšujte natieranú plochu. Môže to mať za následok znížený výkon produktu.

APLIKACE BARVY ACTIVE WALL



Dříve než začnete je potřebné nechat barvu aklimatizovat při pokojové teplotě po dobu 24 hodin. V opačném případě to může mít negativní vliv na konečný výsledek.

PŘÍPRAVA

1. 90% úspěchu je správná příprava
2. Označte si natíranou plochu pomocí maskovací pásky
3. Nepřekračujte doporučenou plochu
4. Zakryjte všechny plochy, na které by se mohla barva neúmyslně dostat, t.j. koberce, podlahy, nábytek
5. Pro dosáhnutí nejlepších výsledků je nezbytný hladký povrch. V případě, že povrch není dostatečně hladký, přebruste ho pomocí brusného papíru se zrnitostí 120. Vzniklý prach setřete čistým vlhkým hadříkem. Je nezbytné, aby byla stěna před aplikací barvy suchá a bez jakéhokoliv prachu, který bude bránit v správné aplikaci a může způsobit negativní výsledek.
6. Jestliže jste na čištění stěny použili jakýkoliv čisticí prostředek, ujistěte se, že na stěně nezůstaly žádné zbytky.
7. Před aplikací nátěru ACTIVE WALL doporučujeme nanést základní nátěr na akrylové, příp. latexové bázi v požadované barvě.
8. Barvu aplikujte až v okamžiku, kdy je základní nátěr dokonale suchý.



APLIKACE

Důkladně smíchejte složku A a B tak, že složku B vlejete do složky A. Následně barvu důkladně míchejte po dobu cca 2 minut. Nátěr je potřebné aplikovat okamžitě po důkladném smíchání.

UPOZORNĚNÍ: Produkt je možné použít do 1 hodiny od smíchání.

Správný poměr pro smíchání je: 2 díly A a 1 díl B.

Nátěr neřed'te!

Připravte si malířský váleček. Doporučujeme použít mohérový váleček s nízkým vlasem nebo houbovité váleček s malými póry. Vyhovující jsou i válečky na epoxidovou úpravu povrchu. Na těžko dostupná místa, okraje či rohy použijte běžný malířský štětec.

1. Začněte pomalým ponořením válečku do barvy. Dbejte na to, aby nebyl váleček barvou příliš nasáknutý. Přebytkovou barvu z válečku odstraňte pomocí malířské mřížky.
2. Váleček by měl být rovnoměrně pokrytý barvou.
3. Pomocí válečku nanášejte barvu na ohraničenou plochu stěny od kraje ke kraji. Tloušťka vrstvy by měla být taková, aby na stěně nezůstávaly kapky barvy, resp. aby barva nestékala. Doporučujeme natírat raději dvě tenké vrstvy.
4. Doporučujeme aplikovat nátěr postupně. Naráz nenatírejte plochu větší než 1 m.
5. Přejděte válečkem po dané ploše 10x během jednoho natírání.
6. Ujistěte se, že na povrchu nejsou nenamalovaná místa. V případě, že takové místo najdete, naneste na něj vrstvu barvy.

POAPLIKACI



Na čištění použitých malířských nástrojů použijte v případě potřeby acetonové rozpouštědlo. Odstraňte maskovací pásku použitou na ohraničení natírané plochy.

Natíraný povrch je potřebné nechat dokonale vysušit. Povrch je suchý na dotyk po uplynutí 2 hodin. Je-li povrch dokonale suchý, počkejte minimálně 5 dní (ideálně 7 dní) než ho začnete používat na psaní a stírání. Mazací výkon povrchu se bude neustále zlepšovat.

