



Kreativní zed'

POSTUP 1

Co byste měli vědět před aplikací?

Samolepící fólie je připravená k okamžité aplikaci. Dá se nalepit na všechny hladké, suché a bezprašné povrchy.

Při délce větší než 1 m doporučujeme, aby fólie aplikovaly dvě osoby. Při délce více než 180 cm tři osoby.

Nejdříve stáhněte asi 10 cm rubové strany papíru a „obnaženou“ fólii přiložte na určené místo.

Odlepujte zadní stranu papíru jednou rukou, druhou rukou uhladte fólii vždy od středu k okrajům. K tomu použijte nejlépe hadřík.

Je-li fólie pokrivená, opatrně ji stáhněte zpět bez napínání a opět ji přilepte.

Záhyby a vzduchové bubliny mohou být odstraněny lehkým vytlačáním ve směru od středu k okrajům.

Samolepící fólie se dají čistit vodou nebo čistícím sprejem na bílé tabule. Stažení starých fólií bez zbytků se docílí jejich mírným zahřátím.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Fólie aplikujte vždy jen na rovný a hladký povrch

Neaplikujte fólii na stěnu se zrnitou omítkou

Povrch, na který chcete fólii aplikovat musí být zároveň čistý a suchý. Ujistěte se, že povrch neobsahuje nečistoty a prach

Neaplikujte fólii na stěnu ošetřenou penetračním nátěrem, resp. před aplikací fólie neošetřujte stěnu penetračním nátěrem

Po nalepení fólii důkladně po celé ploše přitlačte k povrchu pomocí hadříku. Ujistěte se, že fólie na všech místech dobře přilnula k povrchu

Doba tvrdnutí lepidla je 48 hodin. Během této doby nezatěžujte magnetické fólie magnety.

SAMOLEPÍCÍ FÓLIE INSTALACE

Na aplikaci je možné volit z více možných postupů.
Vyberte postup, který vám více vyhovuje.

POSTUP 2

1. Doporučujeme, aby fólie větších rozměrů instalovaly aspoň dvě osoby.
2. Použijte vodováhu a tužku na zaznačení horizontálních a vertikálních referenčních značek na zabezpečení rovného nalepení. V této chvíli můžete vytáhnout svou fólii z obalu.
3. Odrolujte část tabule a pomocí pásky přilepte oba rohy na stěnu. Obr. 1
4. Pokračujte v rolování přibližně do poloviny celkového rozměru. Při fóliích s délkou větší než 180 cm použijte pásku a uchyťte ji i na dalších místech.
5. V okamžiku, kdy máte fólii odvinutou do poloviny, zaznačte střed pomocí dlouhého pásu maskovací pásky od vrcholu až na spodek tabule. Obr. 2
6. Odviňte zbytek fólie a pomocí pásky uchyťte rohy i na druhé straně. Obr. 3
7. Následně jeden z dvojice odstraní pásku z rohů na jedné straně a druhý zatím rukama přidržuje fólii. Po odstranění pásky pomalu z kraje odlepujte tabuli z ochranného papíru až po zaznačený střed. Obr. 4
8. Po odlepení odtrhněte odkrytou polovinu ochranného papíru, přičemž Vás pomocník přidržuje odkrytou část fólie. Obr. 5
9. Následně se pomocník přesune s odkrytou fólií ke kraji, přičemž se fólií zatím nedotýká stěny.
10. Pomalu od středu začněte lepit fólii na stěnu tak, že suchým hadříkem z mikrovlákna přecházejte po povrchu fólie směrem nahoru a dolů a postupně od středu ke kraji ji lepíte na stěnu.
11. Po úspěšném nalepení první poloviny odstraňte středovou maskovací pásku a zopakujte postup na druhé straně.
12. Po nalepení vyhladte nalepenou fólii hadříkem. Přecházením hadříkem po povrchu fólie zároveň odstraníte všechny vzduchové bubliny.

